



شركت حلماگستر خاورميانه واحد پشتيبانی فنی











- صفحه6





Vpi=8 و Vci=35 را وارد نمایید سپس روی گزینه Next کلیک نمایید .





	Step2. Connection Type
	Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use. Note that 802.1q VLAN tagging is only available for PPPoE, MER and Bridging.
	C PPP over ATM (PPPoA) C PPP over Ethernet (PPPoE) C MAC Encapsulation Routing (MER) C IP over ATM (IPoA) C Bridging
00	Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING
	< Back Next >
ل به اینترنت خود را وارد ک	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط مجبوب Novt کارک نیا ب
د به اینترن <i>ت خو</i> د را وارد کر	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name را خالی بگذارید.
د به اینترنت خود را وارد کر کنات	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط مپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name را خالی بگذارید. DSL-G31
د به اینترنت خود را وارد کر ۲۹۵۰ ۲۹۵۰	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط ىپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name را خالی بگذارید. DSL-G31 Stock PCP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the bows below, enter the user name and password to establish your connection. In the bows below, enter the user name and password to establish your
د به اینترنت خود را وارد کر التان	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name را خالی بگذارید. DSL-G31 PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the bower below, enter the user name and password to establish your connection. In the bower below, enter the user name and password to establish your into a you.
	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name مرا خالی بگذارید. DSL-G31 Step3 PPP Username and Password for establish your connection. In the bases before, enter the user name and password that your ISP has provided to you User Name (مرتغور دریاقتی از شرکت) PPPoE Service Name
	ر این مرحله نام کاربری (Vsername) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name را خالی بگذارید. DSL-G31 Step3. PDP Username and Password for establish your consident. In the bases below, enter the user name and password that your tipe has provided to you.
	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name را خالی بگذارید. DSL-G31 Steel PPP Userbane and Password to establish your connection. In the bases below, enter the user name and password to establish your connection. In the bases below, enter the user name and password to establish your connection. In the bases below, enter the user name and password to establish your connection. In the bases below, enter the user name and password to establish your provided to you. User Name (with a user name and password to establish your (a saw of the password) (a state of the pass (a saw of the password) (a state of
د به اینترنت خود را وارد کر الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط یپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name کلیک نمایید. کته : گزینه PPPOe service name and Password را خالی بگذارید. PSL-G31 PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the bases below, enter the user name and password that your ISP has provided to you. PERPOE Service Hame Authentication Method () Dial on demand (with idle timeout timer) () PPP PP extension
د به اینترنت خود را وارد کر کلکک نین	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name یکذارید. Star : گزینه PPPoe service name and password to establish your connection. In the bows below, enter the user name and password to establish your connection. In the bows below, enter the user name and password to establish your connection. In the bows below, enter the user name and password to establish your connection. In the bows below, enter the user name and password to establish your provided to you. User Name (مرکز توریزی تربیکی تر شرکت Pressword (مرکز توریزی توریزی توریزی توریزی توریزی توریزی توریزی توریزی Bit on demand (with idle timecut time((Use Static F Address
د به اینترنت خود را وارد کر الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	ر این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه Next کلیک نمایید بگذارید. State : گزینه PPPoe service name ماه کاربری بگذارید. (State : گزینه PPPoe service name and password to establish your connection. In the Decess Delow, enter the user name and password that your ISP has provided to you. (State : State : Proce Service Tearry) (PPPoe Service Tearry) (PPPoe Service Tearry) (State in demand (with idle Ismeout Ismer) (PPP IP extension) (Use State : P Address)
	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط بپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name عرفاری بگذارید. SL-G31 Terps Pred Userneme and Password to establish your connection. In the base below, enter the user name and password to establish your connection. In the bases below, enter the user name and password to establish your provided to you. PPPoE Service Name () Static TP Address Use Static IP Address
	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط یپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه Next علیک نمایید بید کته : گزینه PPPoe service name and password to establish your Consection. In the boars below, enter the user name and password that your ISP has provided to you PPPoE Service Harry Authentication Method Harry (PPP P edension User Static IP Address
	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط یپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه PPPoe service name یکارید. کته : گزینه PPPoe service name عموا کالی بگذارید.
	ر این مرحله نام کاربری (Password) و کلمه عبور (Password) مربوط یپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. کته : گزینه Next کلیک نمایید کته : گزینه Next و ترین میناز را خالی بگذارید.





پس از ورود به تنظیمات مودم خلاصه ای از تنظیمات انجام شده در تصویر قابل مشاهده می باشد . پس از بررسی تنظیمات انجام شده گزینه Save / Reboot را انتخاب نمایید.

3	tep5. WAN Setup - Summary		
	nsure that the settings below mate lick [Save/Rebool] to save these set iodifications. NOTE: The configuration our wireless router reboots.	ch the settings provided by your ISP. tings and reboot the router. Click [Back] to make any on process takes about one minute to complete and	
	VP1/VCt	8/35	
	Connection Type:	PPPoE	
	IP Address:	Automatically Assigned	
	NAT:	Enabled	
	Firewalt	Enabled	
	IGMP Multicast	Disabled	
		Back Save/Reboot	0

تنظيمات wireless

HelmaGostar

Wireless name (SSID) = نام شبکه

در قسمت Security level گزینه WPA2-Personl را انتخاب نمایید. سپس رمز دلخواه خود را وارد نمایید.

– صفحه9







راهنمای تنظیمات مودم ADSL



The server 192.168.1.1 at Linksys WAG200G requires a username and password.	2. Enter 'admin' for both User Name and
User Name: admin Password: *****	Password
Log In Can	cel

وارد سربرگ Setup شوید و زیر شاخه Basic Setup را انتخاب نمایید .

در این مرحله تنظیم<mark>ات را بصورت زیر انجا</mark>م دهید:

Vc Settings / Encapsulation : RFC 2516 pppoE / Multiplexing : LLc

Qos Type : UBR / Autodetect : Enable / Vpi = 8 Vci = 35

DSL Modulation : MultiMode

سپس username و password کاربری را وارد نمایید .

گزینه Keep Alive را انتخاب نمایید .

گزینه DHCP Server را روی Enable قرار دهید .

در نهایت روی دکمه save کلیک نمایید.

- صفحه12



ictup Wireless is Selup DDNS A Encapsulation: Multiplexing: Qos Type: Per Rate: Ser Rate: Ser Rate: Autodetect Virtual Circuit: DSL Modulation: Username: Password (* Connect on Demand (* Keep Alve: Redial per Host Name: Domain Name:	Security Molvanced Rauting RFC 2516 PPPoE C LLC C VC UBR C cps C Enable C D 8 VPI (Range 35 VCI (Range 36 VCI (Ra	Access Restrictions 1. C RFC 2. Chu 3. Ch 3. Ch 3. Ch 5. I 5. I 1. C 2. Chu 3. Ch 5. I 1. C 2. Chu 3. Ch 3. Ch	Applications & Gaming Caming Caming 2516 PPPoE 00056 LLC 100056 UBR Enter '8' Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note	Administration Hep	Status
is Seign DDNS 7 Encapsulation: Multiplexing: Qos Type: Per Rate: Ser Rate: Ser Rate: Autodetect Virtual Circuit: DSL Modulation: Username: Password Connect on Demand Connect on Demand Keep Alve: Redial pe Host Name: Domain Name:	RFC 2516 PPPoE C LLC C VC UBR C cps C Enable C D 8 VPI (Range 35 VCI (Range 35 VCI (Range MultiVode C MultiVode C Max kile Time 5 strod 30 Seconds	الد کاریری د ۱. C RFC 2. Ch 3. Ch 3. Ch 4. 4. 4. 5. 5. 1. C 7. Ch 3. Ch 5. 1. C 7. Ch 3. Ch 5. 1. C 7. Ch 3. Ch 5. 1. C 7. Ch 5. 1. Ch 5.	incose 2516 PPPoE 00se LLC 100se UBR Enter '8' Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note	He⊅∴	
Encapsulation: Multiplexing: Qos Type: Per Rate: Ser Rate: Autodefect Virtual Circuit: DSL Modulation: Username: Passworkt Connect on Demand Connect on Demand Connect on Demand Connect Name: Domain Name:	RFC 2516 PPPoE C LLC C VC UBR C cps C Enable C D 8 VPI (Range 35 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 37 VCI (Range 30 Seconda	ار کاربری د انههااد ۱۰ کاربری د ۱۰ کاربری د ۱۰ کاربری د ۱۰ کاربری د ۱۰ کاربری د	hoose 2 2516 PPPoE oose LLC hoose UBR Enter '8' Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note	Hep	
Encapsulation: Multiplexing: Qos Type: Per Rate: Ser Rate: Autodetect Virtual Circuit: DSL Mockulation: Username: Passworkt Connect on Demand. Circep Alve: Redial per Host Name: Domain Name:	RFC 2516 PPPoE (LC (VC UBR cps cps cps C Enable (D 8 VPI (Rang 35 VCI (Rang MultWode MultWode (ترکت (ترکت Max kde Time 5 rrod 30 Seconds	RFC 2. Ch 3. Ch 10-255 4. 2. Ch 3. Ch 10-255 4. 2. Ch 3. Ch 10-255 4. 10-655350 5. 11 12 12 14 15 14 15 16 16 17 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 18 19 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10	2516 PPPoE oose LLC noose UBR Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Multiplexing: Qos Type: Per Rate: Ser Rate: Autodetect Virtual Circuit: DSL Mockulation: Username: Password Connect on Demand. Circuit Name: Domain Name:	للد ۷ ۷ UBR ک cps cps C Enable ۲ 8 VPI (Range 35 VPI (Range 36 VPI (Rang	2. Ch 3. Ch 3. Ch 5. 0-255) 4. 5. 0-65535) 5. 1 10-65535) 5. 1 10-65535) 5. 1 10-65535) 5. 1 10-65535) 5. 1 10-65535)	oose LLC noose UBR Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Qos Type: Per Rate: Ser Rate: Autodefect Virtual Circuit: DSL Modulation: Username: Password Connect on Demand Connect on Demand Keep Alive: Redial per Host Name: Domain Name:	UBR کے cps cps C Enable C D 8 VPI (Range 35 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 36 VCI (Range 30 Seconda	3. Ch isable 20-255) 4. 20-65535) 5. 1 نام کاریری د Minutes	Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Per Rate: Ser Rate: Autodefect Virtual Circuit: DSL Modulation: Username: Passwork © Connect on Demand: © Keep Alive: Redial per Host Name: Domain Name:	eps cps cps (* Enable * 0 8 VPI (Range 35 VOI (Range 35 VOI (Range 35 VOI (Range 35 VOI (Range 10 (Range)10 (Range 10 (Range)10 (Range)	3. Ch isable 20-255) 4. 20-65535) 5. 1 نام کاربری د Minutes	Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Scr Rate: Autodetect Virtual Circuit: DSL Modulation: Username: Password Connect on Demand Connect on Demand Keep Alve: Redial pe Host Name: Domain Name:	cps Finable © D R VPI (Range 35 VCI (Range 35 VCI (Range MutiWode Cup Seconds Final 30 Seconds	isable ۵-255) 4. ۵-65535) 5. نام کاریری د Minutes	Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Autodetect Virtual Circuit: DSL Mockulation: Username: Password Connect on Demand Circep Alive: Redial pe Host Name: Domain Name:	 Enable C ال 8 VPI (Range 35 VCI (Range 35 VCI (Range 35 VCI (Range MutiMode MutiMode (يافتي از شركت (يوافقي از شركت Max kile Time 5 stood 30 Seconds 	isable 0-255) 4. 0-65535) 5. 1 ایمز کیرز د Minutes	Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Virtual Circuit: DSL Modulation: Username Passworkt Connect on Demand Connect on Demand Keep Alive: Redial pe Host Name: Domain Name:	8 VPI (Rang 35 VCI (Rang MultiNode ریافتی از شرکت ریوفتی از شرکت Max kite Time 5 rrod 30 Seconds	4. (255) 4. (2009) 4. (2009) 5. (20	Enter '8' Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
DSL Modulation: Username: Password: Connect on Demand Keep Alve: Redial pe Host Name: Domain Name:	35 VCI (Rang MultiNode ع ریافتی از ترکت ریافتی از ترکت Max kite Time 5 rod 30 Seconds	= ۵-65535) 5. نام کاربری د بهر عبور د Minutes	Enter '35' 6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
DSL Modulation: Username: Password: Connect on Demand: Connect on Demand: Keep Alve: Redial pe Host Name: Domain Name:	میافتی از شرکت ریافتی از شرکت Max kite Time 5 riod 30 Seconds	نام کاریری د پهر عبور د Minutes	6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Username Password Connect on Demand Keep Alive: Redial pe Host Name: Domain Name:	ریافتی از شرکت) روفقی از شرکت Max kile Time (5 rrod (30) Seconds	نام کاریری د رمز عبرر د Minutes	6. Enter the username and password we gave you on the welcome note		
Password Connect on Demand Connect on Demand Keep Alve: Redial pe Host Name: Domain Name:	ریافی از شرکت (یافی از شرکت) Max kle Time 5 rod 30 Seconds	ا نام خاریزی د ۱ پیش عبور د ۱۸ Minutes	username and password we gave you on the welcome note		
Connect on Demand Keep Alve: Redial pe Host Name: Domain Name:	ر واقع، از درهت (Max kile Time 5 grod 30 Seconds	ة رمز عيور در Minutes	and password we gave you on the welcome note		
Connect on Demand Keep Alve: Redial pe Host Name. Domain Name:	max kale Time 3 priod 30 Seconds		on the welcome note		
 Keep Alive: Redial pe Host Name: Domain Name: 	riod put second	k	welcome note		
Host Name: Domain Name:					
Domain Name:	-				
	1				
MTU:	Auto 💌				
Size:	1500				
	مە13				
		تحد ي 1300	stee: μισο	5εε	

OMP-GU-05-01	راهنمای تنظیمات مودم ADSL	HelmaGost
Network Setup Router IP	Local IP Address 193 . 168 . 1 . 1 Subnet Mask: 255.255.255.0 💌	
Nctwork Address Server Settings (DHCP)	DHCP Server: Image: Comparison of the server: Disable OthCP Relay DHCP Server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Static DNS 1: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Static DNS 1: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Static DNS 1: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Static DNS 2: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Static DNS 3: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: VNNS Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server: Image: Comparison of the server:	
Time Settings	Time Zone: (GMT+05:30) Tehran, tran Time Interval: 3600 seconds Automatically adust clock for daylight saving changes. 8. Click 'Save settings Save Settings Cancel Changes	Cisco Systems addressed to a
خاب نمایید:	ده، سپس زیر شاخه Basic Wireless Setting را انت بایید.	تنظیمات Wireless: وارد سربرگ Wireless شد سپس مقادیر زیر را تعیین نم
Wirel	ess Network Mode : Mixed / Wireless	Network Name : SSID
	Wireless Channel : Auto / Wireless SS	ID Broadcast : Enable
	کلیک نمایید.	در نهایت روی دکمه save

OMP-GU-05-01



Wireless Setup Wareless Security Access Restrictions Applications & Administration Status Chick Wareless Relays Wreless Relays Wreless Relays Wreless Relays Administration Status Wreless NotWerk Wreless NotWerk Wreless Relays Mined Status Administration Status Wreless NotWerk Wreless NotWerk Mined Status Incode Status <th>Wireless Setup Wareless Security Access Applications & Applications & Anventstration Status Centry Uniteess Seturgs Wireless Seturgs Wireless Access Advanced Wireless Seturgs High Wireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Wireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Wireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Vireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Amventstration Status Vireless Introver Status Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Vireless Introver Wireless Introver Security Assectings Applications & Amventstration Status Vireless Introver Wireless Status Security Assecting & Applications & Amventstration Status Wireless Introver Wireless Status Amventstration Status Status Status Wireless Introver Security Assecting Convert</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>١</th> <th>Vireless G ADSL I</th> <th>lome Gateway</th> <th>WAG200G</th>	Wireless Setup Wareless Security Access Applications & Applications & Anventstration Status Centry Uniteess Seturgs Wireless Seturgs Wireless Access Advanced Wireless Seturgs High Wireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Wireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Wireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Vireless Introver Wireless Introver Mode Implications & Applications & Amventstration Status Vireless Introver Status Implications & Applications & Applications & Amventstration Status Vireless Introver Wireless Introver Security Assectings Applications & Amventstration Status Vireless Introver Wireless Status Security Assecting & Applications & Amventstration Status Wireless Introver Wireless Status Amventstration Status Status Status Wireless Introver Security Assecting Convert					١	Vireless G ADSL I	lome Gateway	WAG200G
Wireless Notwork Wireless Notwork Name (SSD) ASRETELECOM Hep. Wireless Charne: III-2.452.GHz Hep. Wireless SSD Broscostt © truble Disade 2. Click Save Settings Cancel Changes Save Settings Cancel Changes Microscost Wireless G Norma Save Settings Cancel Changes Wireless SSD Broscost © truble Disade Vireless Charne: Save Settings Cancel Changes Wireless Charne: Save Settings Cancel Changes	Wireless Hotwork Mode: Image: Change: Image: Change: Wireless Hotwork Mane (SSD) ASRETELECOM Image: Change: Wireless SSD Brookcest Image: Change: Image: Change: Vireless SSD Brookcest Image: Change: Image: Change: Vireless Cause: Image: Change: Image: Change: Vireless Cause: Image: Change: Image: Change: Vireless Cause: Image: Change: Image: Change: Change: Vireless Cause: Image: Change: Change: Image: Change: Cha	Wireless	Setup	Wreless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
2. Click Save Settings Carcel Changes Save Settings Carcel Changes Carcel Changes Wireless-G ADSL Home Gateway WAG200G Wireless Security Accose Restrictions Administration Stetus Wireless Security Accose Restrictions Administration Stetus Emit Wardess Settring Wireless Security Wireless Carces Advanced Wireless Settrings	Sive Settings Carcel Changes Sive Settings Carcel Changes Sive Settings Carcel Changes Wireless-G ADSL Home Gateway WAC2000 Wireless Socurity Account	Wireless Network	Wirelass Not Wirelass Natv Wirelass Cha Wirelass SSI	work Mode: work Name (SS mme: D Eroaccast	D) ASRETT 11-24620 Frable	ELECOM	1. Choose 'Mixed '	Нар	
Wireless-G ADSL Home Gateway WAG200G Wireless Sctup Wireless Socurity Accoss Restrictions Applications & Gaming Administration Status Envic Wireless Settings Wireless Security Wireless Access Advanced Wireless Settings	Wireless Setup Wireless Socurity Accoss Restrictions Applications & Gaming Administration Stetus Entry Wireless Setup Wireless Socurity Meless Advanced Wireless Seturge Stetus Wireless Network Wireless Seturge Wireless Seturge Wireless Seturge Meless Seturge Hest Wireless Network Meless Network Name (SSD) ASRETELECOM SID of your choice SID of your choice Wireless SSD Brookeat © triable © triable Side of your choice Side of your choice			2. ('Sa	Click ve Settings Sive	Settings	Cancel Changes		Cisco Systems address address
	Wireless Network Mode: Mixed: Mixed: Itep: Wireless Network Name (SSD) ASRETELECOM 1. Enter an SSID of your Wireless SSD Brookcest: 11-2.462 GHz Imable SSID of your Choice	Wireless	Setup Davis Wirefess Se	Wireless tings Wrate	Security se Security V	Access Restrictions Welses Access	Vireless-G ADSL H Applications & Gaming Advanced Wireless St	tome Gateway Administration ettings	WAG200G Stetus

سپس مقادیر زیر را تعیین نمایید:

— صفحه15 –





— صفحه17 -

OMP-GU-05-01	راهنمای تنظیمات مودم ADSL	HelmaGostar
Product Page: DSL-2730U		Firmware Version:ME_1.05
D-Link		
LOGIN Input usern	ame and password Username : admin Password : Remember my login info. on this computer Login	
Setup Wiz کلیک نمایید .	نمایید تا وارد تنظیمات مودم شوید. setup شده و از منوی سمت چپ روی zard	سپس روی دکمه login کلیک در صفحه با: شده وارد سریر گ
	مەنەپ ۋەر شوى شىنە چې روى مەنە	
Product Page: DSL-2730U		Firmware Version:ME_1.05
DSL-2730U/// S Witard SETTIL Internet Setup You can Wireless Manua Local Network For main Time and Date INTER	ETUP ADVANCED MAILAGEMENT STATUS IG UP YOUR INTERNIET In set up the Internet connection through either of the two ways: Web-based Intern I setup Inual setup, you need to have the connection settings provided by your ISP. NET CONNECTION WIZARD	HELP etConnection Setup Wizard;
This w button Note: Installa	zard assets you to quickly connect the new router to the Internet, through step-by-s below to begin. Setup Wizard Before Jone Setup Wizard Before Jone Setup Setu	tep instructions. Click the outlined in the Quick
www.asretelecom.com	صفحه18	





	With the time configuration function, you can configure, update, and maintain the correct time of the internal system clock. In this page, you can set the time zone that you are in and set the network time protocol (NTP) server. You can also configure daylight saving to automatically adjust the time if necessary.
	TIME SETTING
	\Box Automatically synchronize with Internet time server
	Primary NTP time server: http1.dlink.com
	Secondary NTP time server: Manual setup time: 2012 Year 05 Mon 23 Day 04 Hour 11 Min 19 Sec
	TIME CONFIGURATION
	To a To a CONTROLOGY Also Disabili Museet
	Automatically adjust clock for daylight saving changes
	Daylight Saving Start: 2000 Year 04 Mon 01 Day 02 Hour 00 Min 00 Sec Daylight Saving End: 2000 Year 09 Mon 01 Day 02 Hour 00 Min 00 Sec
	Back Next Cancel
	در این مرحله، تنظیمات به صورت زیر می باشد :
_	Place select your ISP (Internet Service Provider) from the ist helpy.
	Protocol : PPPoE
	Encapsulation Mode: LLC
	VPI: 8 (0-255)
	Search Available PVC : Scan
	PPPOE PPPOA
	Please enter the user name and password provided by your Internet service provider (ISP). Note that the information is case-sensitive. Click "Next" to continue.
	تام کاریری دریافتی از شرکتم : Username :
	رمن عبور دریافتی از شرکتاً : Password رمن عبور دریافتی از شرکتاً : Confirm Password
	Back Next Cancel
	صفحه 20



OMP-GU-05-01

Protocol	:	pppoe	د
----------	---	-------	---

Encapsulation mode : LLc

Vpi = 8

Vci = 35

username و password کاربری را وارد نمایید .

سپس گزینه Next را انتخاب نمایید .

تنظيمات Wireless :



If you select "Visble", the SSID of your wreless network can be found by wreless clents. If you select "Invisble", your wreless network is hidden and users need to manually enter the SSID in order to connect to your wreless network.

Visibility Status : @ Visible C Invisible

In order to protect your network from hackers and unauthorized users, you are highly recommended to select one of the following wireless network security settings.

None	Best		
C None	C WEP	C WPA-PSK	WPA2-P5K
Security Mode:No	ine Fyou do not with to enable	a anu sanuritu faaturas	

Back Next Cancel

Enable your wireless network فعال باشد.

SSID : نام شبكه وايرلس

Visibility status : visible

Security Level : WPA2-PSK

- صفحه21

OMP-G	U-05-01	مودم ADSL	راهنمای تنظیمات	Helma Gostar FCP
			که وايرلس	Pre-shared key: رمز شب
			انتخاب نماييد .	در این مرحله گزینه Next را
		حه بعدی شوید.	انتخاب نماييد تا وارد صف	در این مرحله گزینه Skipرا
	STEP 4: ACCOUNT PAS	SWORD → 5 change or create passwords. Note: Pa	ssword cannot contain a space.	
	ACCOUNT PASSWORD	Username: admin Current Password: New Password: Confirm Password: Back Next s	skip Cancel . خاب نمایید	و در انتها گزینه Apply را انت
		ىە22	صفح	
www.asfet				





STEP 5: COMPLETED AND RESTART

The setup is complete. Click "Back" to review or modify the settings.

If the Internet connection does not work, try the Setup Wizard again with alternative settings, or use manual setup instead if you have the Internet connection details provided by your ISP.

SETUP SUMMARY

The following shows a detailed summary of your settings. Please print this page out or write the information on a piece of paper, and save it, so you can correctly configure the settings on your wireless client adapters later based on the information in this page.

Time Settings :	disable	
NTP Server 1 :	not set!	
NTP Server 2 :	not set!	
Time :	2012-05-23T04:11:19	
Daylight Saving Time :	disable	
wan_type	DSL	
VPI / VCI :	8/35	
Protocol :	PPPoE	
Connection Type :	ЩС	
Username :	test	
Password :	test	
Wireless Network Name (SSID) :	ASRETELECOM	
Vibility Status :	visible	
Encryption :	WPA2	
Pre-Shared Key :		
WEP Key :	*******	
New passward:	admin	

Back Apply Cancel

www.asretelecom.com

- صفحه23 -

G-N د. بالا د. رو بالا د. بالا مرام المار مار مار مار مار مار مار مار مار مار	راهنمای تنظیم مودم let	
e. salar رد نمایید.	Char /	
User N Passwo	مودم، در نوار آدرس مرور گر آدرس 1.1 userr و admin را admin وار	ابتدا جهت ورود به تنظیمات ه سپس در پنجره جدید name
	ame: admin	
	Login Reset	سپس روی دکمه login کلیک



Default Route: Enable -- DNS Setting : Attain DNS Automatically

- صفحه25

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



در انتها روی دکمه Next کلیک نمایید.

تنظيمات Wireless :

Status	Setup Advanced	Service Firewall Maintenance	
	Fast Config		
 Wizard Wizard 	Step 2/Wireless Fast Settings:	Please config basic settings about wireless.	
	WLAN:	🖷 Enable 🛇 Deable	
	Bandt	2.4 GHz (B+G-N)	4
	S SMD:	ASRETELECOM	
	Encryption	WFin2 Mixed 💌	
	WPA Authentication Mode:	🔿 Enterprise (RADIUS) 🔎 Personal (Pre-Sharod Key)	
		Pre-Shared Key Format. Pasaphrase	
		پسورد وای قای دلفواه حداقل 8 تارانش Pre-Shared Key	

WLAN : Enable

SSID : نام شبكه وايرلس

Encryption : WPA2-Mixed

WAP Authentication Mode : Personal

Pre – shared key : رمز شبکه وایرلسی

سپس روی دکمه Next کلیک نمایید.

– صفحه26 –

OMP-GU-05-01	OMP-	GU-	05-01
--------------	-------------	-----	-------



GNET			
Status	Setup Advanced Seri	vice Firewall Maintenance	
Status Provide	Setup Advanced Serv	vice Finewall Maintenance	
Status Witzard	Setup Advanced Ser	vice Firewall Maintenance the fast configulesse clok "Apply Charges" atterwise please clok	
Status Provider Status Provider • Wizard	Settap Advanced Ser Fast Conflig Strp 3:Seve Hype sood faish settings in Settings on Settings on Trancel or " Previous Settings on follow:	vice Finewcall Maintemance n the fast configulease cick "Apply Changes" otherwise please cick	
Status (1) (1) Status (1) (1) V/izard + Wizard	Settings Advanced Serv Fast Conflig Step 3:Save Hype need finish settings in Settings on follower VPL	vice Firewall Maintenance n the fast configulease click "Apply Changes" otherwise please click	
Status (1) (1) Status (1) (1) Viizard + Wizard	Setup Advanced Set Fast Config Step 3:Save Hype need finish settings in Settings as follow: VPL VCL	vice Finewall Maintenance the fast configulesse click "Apply Charges" afterwise please click 8 35	
Status (1977)	Settop Advanced Ser Fast Conflig Strp 3:Save Hype sood finish settings in Settings on Trancell or "Previ- Settings as follown VPL VCL Enc.epsulation.	vice Firewall Maintenance n the fast configulease cick "Apply Changes" otherwise please cick 8 8 35 LLC/ShaP	
Vizard • Wizard	Settings Advanced Service Fast Conflig Step 3:Save Hype need finish settings in Settings as follow: VFE VCE Enc apsulation. Channel Mode:	vice Firewall Maintenance the fast configulesse click "Apply Charges" afterwise please click 8 8 15 LLC/SNAP Daper	ta
Status (11)	Setup Advanced Serv Fast Config Step 3:Save Hyper sed finish settings in Settings as follow: VPE VCE Enc apsolation: Channel Mode: ppp username:	vice Finewall Maintenance the fast configulesse cick "Apply Charges" otherwise please cick 8 35 ULCISHAP SEPSE 21=======	10
Status (11)	Settings Advanced Serv Fast Conflig Step 3:Save Hype seed trisis settings in Settings in Sollowi VPE VCE Enclapsulation: Channel Mode: ppp username: ppp password:	vice Firewall Maintenance The fast configulesse click "Apply Charges" afterwise piesse click	1.0
Vicend Vicend	Setup Advanced Serv Fast Config Step 3:Save Hypersond finish actings in Settings on follow: VPI: VCI: Encapsulation: Channel Mode: ppp password: DNS Setting:	vice Finewall Maintenance the fast configulesse clok "Apply Cherges" otherwise please clok 8 8 9 LCOSNAP 0097 21 0055 Automatecety	10

در این مرحله Apply Changes را انتخاب کرده، سپس جهت اعمال تنظیمات Save را انتخاب نمایید .

— صفحه27 –



Status Wizard	Setup Advanced	Service Firewall Maintenance
	ADSL Router Status	and some basic settings of the device.
Wizard	System	
> Wizard	Alias Nama	DT 967x 4D91 Modern
	Untime	A DITER
	Upume	
Attention Config is modified to	Date/Time	Sun Jan 1 0:17:58 2012
make it effective forever!	Firmware Version	RTK V2.1.1
save	Built Date	May 24 2013 13:11:24
	Serial Number	00051D030405
	③ DSL	
	Operational Status	-
	Upstream Speed	
	Downstream Speed	-
	(ii) CWMP Status	
	Inform Status	
	Commission Research Status	Inform is proken
	Connection Request Status	No connection request
		FCF
		FCF



OMP-G	U-05-01
--------------	---------







Tenda			
ier idd		www.tenda.cn	
Device Info	the second		-
Advanced Setup	Wireless Bade Settin		
Wireless			
Busic	Enable Wireless	1 ja	
Security MAC Filter		(Q)	
Wireless Bridge	Wireless Node	Digin Mud Mode +	
Station Info	SSID	ASRETELECOM Hide SSID	
Diagnostics	Max Clients	(Max 16)	
Management	Channel	Auto Co	
Back to wizard	Bandwidth	© 20MHz @ 40MHz	
		C. A.	
	6003		











OMP-GU-05-01	راهنمای تنظیمات مودم ADSL	HelmaGostar
Quick Start - You may en	- WLAN hable/diable Wan,change the Wan SSID and Authentication type	in this page.
	Access Point : Activated Deactivated	
Au	SSID : ASRETELECOM Broadcast SSID : • Yes O No thentication Type : WPA-PSK / WPA2-PSK (mixed)	
WP4 قرار دهید.) BACK را روی گزینه (A-PSK / WPA2-PSK (mixed)	Authentication Type
۸ کاراکتر) انتخاب نمایید .	نبکه وایرلس) را ترکیبی از حروف و اعداد (حداقل ، نمایید.	رمز ۵) Pre –shared key سپس گزینه Nextرا انتخاب
	Ne کلیک کرده Close را انتخاب نمایید .	در انتها مجدداً روی دکمه xt
Quick Start C	omplete !!	
The Setup W to save the c	izard has completed. Click on BACK to modify changes or mista current settings.	akes. Click NEXT
	BACK	
	صفحه36	
www.asreteiecom.com		










🐸 💷 - Mozilla Firefox		
192.168.11/wgWAN_Manu	aKfg.html	🕜 Feedback *
INTERNET/WIR	ELESS SETUP	ZyXEL
(STEP 1 STUP 2	
	Internet Configuration	
	TSP Parameters for Internet Access Please verify the following settings wit	s th your Internet Service Provider (ISP). Your ISP may have given you a welcome letter or
	network setup letter including this info	Surface -
	Select 'Routing' (default) if your 15P a	lows multiple computers to share an Internet account. Otherwise, select 'Bridge' mode.
	Encapsulation Select the encapsulation method used	PPPCE
X	Hultiplexing	
	Select the multiplexing type used by y	rour ISP.
	VPI	
	Select the VPI (Virtual Path Identifier) and VCI is 32 to 65535.	and VCI (Virtual Channel Identifier) used by your ISP. The valid range for the VPI is 0 to 255
🕘 📋 🎯	1	Di 💀 9) 🕯 🛛 1138 #3 Triff/Whit
		مپس Next را انتخاب نمایید .
Marilla Fastor		
[] 192.168.1.1/waPPP.html		Freeback •
	ISP Parameters for Internet Acces	
	enter it in the third field	oord given to you by your internet service introvider here.if your tor gave you a service hame,
	User Name	218883686
	Password	
	Service Name	(cotional)
	wizard?	O Yes ● No
	Note: Device is automatically configured time you connect to the Toternet.	d to obtain an 1P address automatically. The ISP will assigns you a different one each
<u>+</u>		
		«Back Apply Dot
📀 📜 🏉	۲	Bi 📷 🐨 😁 🔝 🖬
		VILLE IS Password - Username
		osername و rassword و cosername
		Service Name را خالی بگذارید .
	Yes قرار دهید .	زینه configure to wireless Setup Wizard را روی

- صفحه40 –







Micila Feelos	A 1000		Col & Ka	
	Fre shared Key Setus Fre shared Key Setus Pre-Shared Key The Shared Key Pre-Shared Key Pr	یسوری نلگواه حداق 8 گاراک Key [*] In authenticate wirefina search and hand password that you must know to up of both letters and numbers. This pr uber or use to log-in to your ISP.	Freebook *	
	ک کې	رد کرده و دکمه lext	می ایند کی می ایند کی میں اور وار وار	Ŷ
		.د.	انتها گزینه Apply را انتخاب نمایی	۵ در



U 212 - Mozilla Firefox	ni Feedback •
	Please Click the Apply Button to Complete the Connection Wizard. Very Note: If you are currently using a Wireless PC card to access this router AND you made changes to the SSID,then you will need to make the same changes to your Wireless PC card AFTER you click the Finish Button. Once the changes have been made to the Wireless PC card, you will be able to connect back to the router and continue the configuration process.
	Kack Apply Ext V T + O 13-44 a.J V T + O 13-44 a.J T - 12/4/17
خاب نمایید.	جهت اتمام تنظیمات مودم، روی گزینه Finish کلیک کرده و در انتها Save را انت
😸 2 x - Mazila Forba	
	Intervent Settings Note: Reading Redex: Redex: Reading Redex: Reading Redex: Redex: Reading Redex: Red Redx: Redx
_	
6 19 6	Erenti Restance (1994)
	صفحه 43



راهنمای تنظیمات مودم ADSL HelmaGos **OMP-GU-05-01** در ابتدا چنانچه مودم شما کار کرده است و قبلاً تنظیم/کانفیگ شده است آن را به دو روش می توانید ریست کنید. ۱- ریست سخت افزاری. (پشت مودم یک روزنهای قرار دارد که بالای آن "Reset" نوشته شده است یک شئ نوک ریز قرار دهید و به مدت چند ثانیه نگه دارید تا چراغهای مودم خاموش و سپس روشن شوند) ۲-ریست نرمافزاری. این روش از طریق ورود به کنسول مودم انجام می شود که این روش پیشنهاد می گردد. آموزش ریست کردن نرمافزاری این مودم به این شکل است: در ابتدا وارد کنسول مودم به آدرس ۱۹۲٬۱۶۸٬۱٫۱ شوید. یوزر و پسورد را وارد کنید :یوزر admin :و پسورد ورود نیز admin می باشد. Address http://192.168.1.1 برای ریست کردن یا بازگرداندن به تنظیمات اولیه کارخانه این مسیر را طی کنید Maintenance :و سیس Reboot PLINK Advanced Status Wizard Setup Firewall Maintenance Service Update Password Diagnostics Reboot Commit/Reboot This page is used to commit changes to system memory and reboot your system with different configurations. Reboot from: Factory Default Configuration -Commit Changes Reset Reboot نوع ریست کردن را به این گزینه تغییر دهید Factory Default Configuration :و سیس Reset را کلیک کنید. پس از آن به مدت ۶۰ ثانیه منتظر بمانید تا مودم خاموش و روشن شود. - صفحه 45 www.asretelecom.com





fizard	Status	Setup	Advanced	Service	Firewall	Maintenance
	Wizard		iz (V		t. A	
Wizard	Fast Config					
	The wizard will help you Step 1: WAN Connection Step 2: WLAN Connect Step 3: Save Setting	u do some basic config on Setting tion Setting	gurations step by			
	Step 1: WAN Conn	nection Setting				
	Please select the wan c	onnection mode				
	VPI/VCI:	VPI: 8 (0-255)	VCI: 35 (32-	65535)		
	Encapsulation:	ILC/SNAP OV	-Mux			
	Connection Mode	: © 1483 Bridged				
		1483 MER				
		PPP over Etherne	t(PPPoE)			
		O PPP over ATM(PP	PoA)			
		1483 Routed			-	
	PPP Settings:	Usemame: 218888	8888	Password	******	
	DNS Settings:	Attain DNS Autom	atically			
		Set DNS Manually	<i>y</i> :			
		DNS Server 1:				
		DNS Server 2:				
					Next	
	ت وایرلس است.	ربوط به تنظيمان	میشوید که م	صفحه منتقل	کردن به این ه	یس از Next ⁻
			يد.	فعال قرار دھ	ی Enable یا	WLANرا روی
			یسید.	لخواه خود بنو	ی فای را به د	SSIDيا نام وا
کنید.	ی PassPharse ست	بد و فرمت را روی	حصی قرار دھی	Perso یا شخ	ت را روی nal	نوع احراز هوين
ند و سعی ک	ر از هشت کارکتر نبان	نید. این رمز کمت	فای را وارد ک	تصال به وای	Pre-Sیا رمز ا	hared key
		، نکنید.	، انټ فراموش	، کنید که آن	کیہ استفادہ	که از یسورد تر
				<u> </u>		, ,, ,,









			ourrice		- Huntertande
WAN	LAN	WLAN			
Wireless Se	curity Setup				
This page allows	you gotup the wirele	es security Turn on W	= D or WDA by using	Encountion Vou	s could
prevent any unaut	horized access to y	our wireless network.		I Eliciyption Key	s could
SSID TYPE:	2016/01/2010 01/1	Root	AP0 ©VAP1 ©	VAP2 © VAP3	3
Encryption: W	PA2(AES) -	Set WEP Key			
Use 802.1x A	Authentication	WEP 64bit Entermine	s WEP 128bits	nel /Dra Charad	V.
Pre-Shared Key	/ Format	Passohrase	(RADIOS) @ Perso	inal (Pre-Snared	Ke
Pro Sharod Koy	r.	*******	<u>*</u>		
Fie-Shared Key					
Authentication	RADIUS Server:	Port 1812	IP address 0.0.0.0	Pass	word
Note: When encr	yption WEP is sele	cted, you must set WEI	^o key value.		
Apply Changes					
reppiy endinges					
	<i>.</i> .				
	رەشن كنىد.	ار خاموش و سیس	ودم خود را تک	نکت نشدید م	اک به اینترنت کا
		— صفحه 50			
		— صفحه 50			
	Wireless Se This page allows prevent any unaut SSID TYPE: Encryption: W Use 802.1x A WPA Authentic Pre-Shared Key Pre-Shared Key Authentication Note: When enco Apply Changes	Wireless Security Setup This page allows you setup the wirelegrevent any unauthorized access to your setup terms wirelegrevent any unauthorized terms wirelegrevent any unauthorized access to your setup terms wirelegrevent any unauthorized terms wirelegrevent any unauthorised terms wirelegrevent any unauthorized terms wirelegrevent any	Wireless Security Setup This page allows you setup the wireless security. Turn on Werpevent any unauthorized access to your wireless network. SSID TYPE:	Wireless Security Setup This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using prevent any unauthorized access to your wireless network. SSID TYPE:	Wireless Security Setup This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Key prevent any unauthorized access to your wireless network. SSID TYPE:





راهنمای تنظیمات مودم ADSL



Wizard	Status	Wizard	Network	Service	Advance	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	WAN IP Setting	gs					
Attention The configuration has been modified. Click Save to take it into effect permanently!	Enter information p Obtain an IP ad Use the followin WAN IP Address	rovided to you by your ddress automatically ng IP address: s:	ISP to configure the WAN	IP settings.			
			[< Back Next >			
وارد کرده و	ت کردہ اید را و	ىركت دريافنا	pass که از ش	uselو word	رزیر rname	ند طبق تصوير	ر مرحله بع
وارد کرده و	ت کرده اید را و	ىركت درياف	pass که از ش	usel وword	رزیر rname	ید طبق تصویر نید.	ر مرحله بع Nextرا بزن
وارد کرده و	ت کردہ اید را ہ	ىركت دريافت	pass که از ش	usel _و word	رزیر rname	ىد طبق تصوير نيد.	ر مرحله بع Nextرا بزن
وارد کرده و IPLINE	ت کردہ اید را	ىركت درياف	pass که از ش	usel _و word	رزیر rname	ند طبق تصویر نید.	ر مرحله بع Nextرا بزن
وارد کرده و الانتخاب	ت کردہ اید را ہ	ىركت دريافت Wizard	pass که از ش Menerk	word ₉ user	رزیر name	بد طبق تصویر تید. کمانی	مر مرحله بع Nextرا بزن
وارد کرده و IPLINE Wizard	ت کردہ اید را و Slatos Witard	برکت دریافت Wizard	pass که از ش Network	word ₉ user	رزیر rname مرابع	عد طبق تصویر نید. Admin	در مرحله بع Nextرا بزن Diagnostic
وارد کرده و الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	ت کردہ اید را و Status Wizerd PPP Username	یر کت در یافت Wizard	pass که از ش Network	usel و word service	رزیر rname مرابع	بد طبق تصویر نید. Admin	در مرحله بع Nextرا بزن Diagnostic
وارد کرده و الانتخاب Wizard Wizard Wizard	Status Wizard PPP usually requires In the basity requires PPP usually requires	یر کت دریافت Wizard and Password that you user a user r	pass که از ش Network	word guser	رزیر rname Advance	بد طبق تصویر نید. Admin	بر مرحله بع Nextرا بزن Diagnostic
e configuration has modified. Clark Mittention as configuration has modified. Clark Mittention as configuration has modified. Clark the task is intro-	Status Wizard PPP Username In the boxes below, e	یرکت دریافت Wizard and Password that you have a user r enter the user name an	pass که از ش Network مهمو معمو معمو d password to est	word guser	rname زير Awance	يد طبق تصوير نيد. Admin	ر مرحله بع Nextرا بزن Diagnostic
elice کردہ و Wizard Wizard Mizard	Status Status Wizard PPP Username 4 PPP Username In the boxes below, e PPP Username PPP Password	Wizard Wizard and Password that you have a user r enter the user name an 21888888888 ****	pass که از ش Network here and password to est	word guser	رزیر rname مر	بد طبق تصویر تید. Admin	مر مرحله بع Nextرا بزن Chagnostic

در مرحله بعد طبق تصویر زیر موارد را مشاهده نموده و NEXT را بزنید.

– صفحه53 —



						37_A37_A5 (1)	
Wizard	Status	Wizard	Network	Service	Advance	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	LAN Interface S	Setup					
Attention The configuration has been modified, Click	This page is used to LAN IP	configure the LAN interf	face of your ADSL router.				
Save to take it into effect permanently!	LAN Netmask:	255.255.255.0	—				
	🗆 Enable Seconda	ry IP					
	DHCP Server						
	Set and configure th	e Dynamic Host Protoco	ol mode for your device.				
	Finable DHCP S	enver	,				
		eivei					
	Start IP: End IP:	192.168.1.2					
	Max Lease Time:	1 Day 0	Hour 0 Min				
				Pauls Next >			
				Dack Next >			
is 1. finish	، ذخب مسادي	کنید و حمت	ا مشاهده م	ت انجام شدیم	حدول تنظيما	تصویر زیر در	سبس طبق
	، و خيرو ساري		ر المله منه م	فالمجام للكان	. 07 .		سچس مےبی
······	ا میر مسر می		ر · •••• ••• •		. 07 .		سپس
		(,)					
		C . J ""					
		c . y _z					
		C . J ""					
		C . J ""					
		C . J					
		C . J					
		C . J ""					
		.					
			فحه 54				

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



			Network	Service	Auvance	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	fast configure - Summ	ary					
Attention configuration has modified. Click to take it into ct permanently!	Click "FINISH" to save these "RESET" to drop these settii The parameters you s	settings. Click "B. ngs. et:	ACK" to make any mo	difications. Click			
	WAN Setup:						
	VPI:	8					
	VCI:	35					
	Encapsulation:	LLC/SNAP					
	Connection Type:	pppoe Continuo	ous				
	NAPT:	Enabled					
	WAN IP:	auto assigned					
	Reserved Gateway:	auto assigned					
	DNS Server:	auto assigned					
	LAN Setup:						
	LAN IP:	192.168.1.1 / 2	55.255.255.0				
	Secondary IP:	0.0.0.0 / 0.0.0.0)				
	DHCP Server:	Enabled					
	DHCP IP Range:	192.168.1.2 ~ 1	192.168.1.254				
	DHCP Lease Time:	1 Day 0 Hour 0	Min				
				< BACK FINISH	RESET		
زیر از مسیر	م دهيد طبق تصوير	ات را انجا	خود تنظيم	، برای وای فای	نت می بایست	م تنظيمات <mark>اينتر</mark>	بعد از اتما
				, _ ,.			
	اخار در در اخت	II Baci	ic sotting	1 · · · · · · · · ·		Network	
بورنی نه ترید	لحاب تموده ، در ط	المعاد را ال	e setting	ې چې ترينه	ِ سپس ار سمد		
ک این گزینه	لی شود بنابراین تیا	غير فعال ه	ند وايرلس خ	نیک خوردہ بان	disable wi	ireless lan in	terface
	lu chongoo	= .1'	a .			сі р "	1
	ن بنه ۱۷ ۱۱۹۲۶ ۱۷	داشته و د	بودم حود د	رای وای قای ہ	د اسم دلحواه ب	در فسمت 010	برداشته و
App را بزنید	,						

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



IPLINA Status Witnesd Network Sandra A.A.conce LAN Wireless Basic Settings Security This page is used to configure the parameters for wiveless LAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters. Access Control Disable Wireless LAN Interface Attention 2.4 GHz (0+0) # Band: configuration b modified. Chill Save to take it into Mode: SSID: ASRETELECOM Channel Number: Current Channel: 6 Radio Power 100% * Percenti: Associated Clients: Drew Active Cliente Apply Changes

در مرحله بعد می بایست برای وای فای رمزگذاری انجام دهید برای اینکار از مسیر Network > WLAN و سپس از سمت چپ گزینه security را انتخاب نموده که با تصویر زیر مواجه می شوید گزینه Encryption را در حالت WPA2 Mixed قرار داده و در قسمت WPA Authentication Mode طبق تصویر گزینه (pre-shared key قرار داده و در قسمت pre-shared key یک رمز مناسب حداقل ۸ کاراکتر برای وای فای ترجیحاً تلفیقی از حروف و اعداد انگلیسی و علائم وارد نمائید و سپس گزینه Apply را بزنید تا تنظیمات ذخیره شود.

- صفحه56





	Status	Witzard	Network	Service	Advance	Adroits	Diagnost
	LAN	WAH	WLAN				
Basic Setting Security Access Control Advanced Setting WPS Attention Configuration has modified. Click J to take it into it parmanently!	Wireles This page allo Keys could pr Encryption: IF Use 802.1 WPA Authen Pre-Shared Pre-Shared Authenticati Server:	AND	Setup ss security. Tum on WEP or V access to your wireless netwo Ser WEP SAbes WEP 128bas Enterprise (RADIUS) Perso Septruse	/PA by using Encryption h. nal (Pre-Shared Key)			

امروز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از شبکه های بی سیم (وایرلس) ، بدون هیچ گونه کابلی افراد می توانند از طریق لپ تاپ ، کامپیوتر و یا گوشی خود به راحتی به اینترنت متصل شوند. اما این نگرانی بین کاربران وجود دارد که چگونه از دسترسی افراد دیگر و هک شدن شبکه خانگی Wi-Fi خود جلوگیری کنند؟ یکی از مهم ترین اقدامتی که می توانید برای جلوگیری از هک وای فای مودم انجام دهید خاموش یا غیر فعال کردن کلید و امکان WPS در مودم است WPS یا همان Wi-Fi Protected Setup ، استاندارد نه چندان مطمئنی در مودم ها است که به کاربران اجازه می دهد بدون استفاده از رمز عبور مطمئن از پین ۸ رقمی مودم یا فعال کردن دکمه WPS به شبکه وای فای متصل شوند. استفاده از رمز عبور مطمئن از پین ۸ رقمی مودم استفاده از این قابلیت، خطراتی را نیز به دنبال دارد و هکر ها می توانند با استفاده از روش های مختلف به سادگی امنیت شبکه وای فای شما را دور بزنند.

در نتیجه توصیه می شود WPS مودم خاموش شود تا مودم از لحاظ امنیت در بالاترین سطح خود قرار گیرد.

از دو طریق میشود WPS مودم را غیر فعال کرد:

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



۱-به کمک کلید ریزی که در پشت مودم یا کنار مودم قرار دارد : (امکان دارد برخی از مودم ها کلید WPS نداشته باشند توجه داشته باشید که کلید ذکر شده با نماد WPS در مودم نمایش داده می شود) شایان ذکر است که مودمInP-link دارای دکمه WPS می باشد.

۲-به کمک تنظیمات مودم:

در مرحله اول پیشنهاد می شود اگر دکمه WPS بر روی مودم شما قرار دارد با نگه داشتن دکمه WPS چراغ مربوطه خاموش شده و غیرفعال میشود و همان طور که توضیح داده شد اگر مودم فاقد دکمه WPS باشد و یا به هر دلیلی موفق به غیر فعال کردن WPS از طریق دکمه مربوطه نشدین میتوان وارد تنظمیات مودم خود شده و طبق دستور زیر وارد قسمت WPS شوید.

Setup>WLAN>WPS

و سپس تیک گزینه Disable WPS زده شود و Apply Changes کلیک نمایید .

		a state of the sta				
Basic	Wi-Fi Prot	ected Setu	р			
MISSID	This page allows yo	u to change the sett	ing for WPS (WEF) F	rotected Setup). U	sing	
Security	this feature could le connect to the Acce	t your wireless client ess Point in a minute	automically syncror without any hassle.	ize its setting and		
Access Control List						
Advanced	Disable WPS					
WP5	WPS Status:	00	onfigurad 💿 Un Co	nfigured		
W05	Self-PIN Number:	1234	15870	regenerate PIN		
	Push Button Conf	iguration: St	art PBC			
	Apply Changes	Reset				
	Current Key Info:					
	Authentication	Encryption	Key			
	Open	Noria	N/A			
	Client PIN Numbe	HI:	St	art PIN		
				08		
		-	D			
		50	صفحه (
		J				





تنظیمات مودم های D-Link2730u مشکی و MEGANET و Vodafoneدقیقاً یکسان می باشد ، ابتدا بعد از اتصال سیستم خود به مودم مرورگر سیستم را بازکرده و آدرس ۱۹۲٬۱۶۸٬۱۹ را وارد نمائید و طبق تصویر زیر USERNAME , PASSWORD را admin وارد کرده و گزینه sign in را بزنید.

- صفحه59

→ C ① 1921	6811					
Apps Apps BOSS BOSS	سرمایه 🔟 🏖 سرمایه	BOSS BOSS				
tr and stand stand	- . , e	4. 5.555.4 555.5	Sign in	5011		
			Your connec	tion to this site is not	private	
			Username	admin		
			Deserved			
			Password			
						Sign in Cancel
			1	1		
را انتخاب نمائيد	Layer2 interfac	a زیر شاخه ce	dvanced	مسير setup	ول مودم از	از ورود به کنس
				بزنيد.	ينه Add را	وسط صفحه گز
→ C ③ Not secure 1	92.168.1.1					
Apps 📔 BOSS BOSS 🖳 رهایه 🖌	map 📔 BOSS BOSS س 🍣					
link						
rice Info anced Setup			DSL ATM	Interface Configuration	faces	
ayer2 Interface ATM Interface	Interface Vpi Vo	ci DSL Latency Category L	Link Type Connect	ion Mode IP QoS Schedu	ler Alg Queue Weigh	t Group Precedence Remo
IAN Service AN	atm0 8 35	5 Path0 UBR	EoA Defau	ItMode Enabled S	p	
AT ecurity				Add Remove		
arental Control rl Filter						
uality of Service						
outing						
outing NS SL						
vouting NS SL PnP					مے بابست م	صفحه بیش رو
outing NS SL PnP	ک ده و ک ننه 0a زنه Vi	CI=35 • VPI	اعداد 8=]	طبق تصود زد	ی . <i>.</i>	
outing NS SL PnP را فعال نمائید ا	Vd زده و گزینه 0a	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق تصوير زير	1	
outing NS SL PnP را فعال نمائید ر	V زده و گزینه 0a	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق تصویر زیر	aj را بزنید.	بنه ppry/save
outing NS SL PnP را فعال نمائید E	VI زده و گزینه 0a	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق تصویر زیر	a] را بزنید.	بنه ppry/save
outing NS SL PhP را فعال نمائید ر	V زده و گزینه 0a	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق نصویر زیر	aj را بزنید.	بنه opiy/save
outing NS SL PnP را فعال نمائید ر	0a زده و گزینه Vi	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق نصویر زیر	aj را بزنید.	بنه opry/save
outing NS SL PnP را فعال نمائید ر	V زده و گزینه 0a	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق نصویر زیر	aj را بزنید.	بنه opry/save
outing NS SL PnP را فعال نمائید ر	0a زده و گزینه Vi	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق نصویر زیر	a] را بزنید.	بنه opry/save
outing NS SL PnP را فعال نمائید ر	V زده و گزینه 0a	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق نصویر زیر	aj را بزنید.	بنه opry/save
outing NS SL Pnp را فعال نمائید E	0a زده و گزینه V	VPI و CI=35	اعداد 8=]	طبق نصویر زیر	a] را بزنید.	بنه opry/save





← → C 🔺 Not secure | 192.168.1.1 🗰 Apps 📔 BOSS | BOSS 🔤 سرمايه 🖉 BOSS | BOSS D-Link Device Info ATM PVC Configuration Advanced Setup This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI), select DSL latency, select a service category5. Otherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it. Layer2 Interface ATM Interface VPI: [0-255] 8 WAN Service VCI: [32-65535] 35 IAN NAT Select DSL Latency Security Path0 Parental Control Path1 **Url Filter** Quality of Service Select DSL Link Type (EoA is for PPPoE, IPoE, and Bridge.) • EoA Routing O PPPoA DNS IPoA DSL UPnP Select Connection Mode Default Mode - Single service over one connection **DNS Proxy** VLAN MUX Mode - Multiple Vlan service over one connection Interface Grouping IPSec LLC/SNAP-BRIDGING V Encapsulation Mode: Multicast Service Category: UBR Without PCR V Wireless Diagnostics Select IP QoS Scheduler Algorithm Management Strict Priority Precedence of the default queue: 8 (lowest) Weighted Fair Queuing Weight Value of the default queue: [1-63] 1 8 V MPAAL Group Precedence: Back Apply/Save سپس از مسیر Advanced setup اینبار گزینه Wan service را انتخاب نموده و در وسط صفحه گزینه Add را بزنید. → C A Not secure | 192.168.1.1 4 🔢 Apps 📔 BOSS | BOSS سرمايه 🕮 🖌 BOSS | BOSS | BOSS D-Link Wide Area Network (WAN) Service Setup Device Info Advanced Setup Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface. Layer2 Interface Interface Description Type Vlan8021p VlanMuxId Igmp NAT Firewall IPv6 Mld Remove Edit ATM Interface WAN Service IAN Add Remove NAT Security **Parental Control Url Filter Quality of Service** Routing DNS DSL UPnP صفحه 61 www.asretelecom.com

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



سپس طبق تصویر زیر گزینه (atm0/(0_8_35) که نشان دهنده vpi/vci=8/35 می باشد قابل مشاهده میباشد گزینه next را بزنید.

Device Info	WAN Service Interface Configuration
dvanced Setup	Salast a layor 7 interface for this sources
ATM Interface	Note: For ATM interface, the decriptor string is (portId, voi, voi)
WAN Service	For PTM interface, the descriptor string is (portal_pig)
LAN	portId=1> DSL Latency PATH1
Security	low =0> Low PTM Priority not set
Parental Control	low =1> Low PTM Priority set high =0> High PTM Priority not set
Url Filter Quality of Service	high =1> High PTM Priority set
Routing	atm0/(0_8_35)
DNS	
USL UPnP	Back Next
DNS Proxy	
Interface Grouping	
گزینه next را بزنید. Link	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه PPP over Ethernet(PPPoE) فعال شده و
ئزينه next را بزنيد. Link Device Info	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration
کزینه next را بزنید. -Link Device Info dvanced Setup	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type:
کزینه next را بزنید. -Link Device Info Advanced Setup Layer2 Interface	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) Prover Ethernet (PPPoE)
کزینه next را بزنید. Link Device Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) PP over Ethernet Prover Ethernet
ئزينه next را بزنيد. •Link Device Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) IP over Ethernet Pridging
کزینه next را بزنید. -Link Device Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type: • PPP over Ethernet (PPPoE) • IP over Ethernet • Bridging
ئزينه next را بزنيد. Link Device Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type: • PPP over Ethernet (PPPoE) • IP over Ethernet • Bridging
غزینه next را بزنید. Link Device Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و WAN Service Configuration Select WAN service type: ● PPP over Ethernet (PPPoE) ● PP over Ethernet ● Bridging Enter Service Description: pppoe_0_8_35
غزینه next را بزنید. Clink Oevice Info Advanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Url Filter	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فعال شده و Summer of the service configuration) Select WAN service type: PPP over Ethernet (PPPoE) Prover Ethernet Proging Inter Service Description: pppoe_0_8_35 Enble IPv6 for this service
غزینه next را بزنید. -Limk Device Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Url Filter Quality of Service	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoE فال شده و گراینه) WAN Service Configuration Select WAN service type: • PPP over Ethernet (PPPoE) • Pro over Ethernet • Bridging Enter Service Description: pppe_0_8_35 • nable IPv6 for this service
غزینه next را بزنید. Clink Device Info Advanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Url Filter Quality of Service Routing	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet (PPPoE فعال شده و * WAN Service Configuration Select WAN service type: PP over Ethernet (PPPoE) Prode or Ethernet Enter Service Description: ppoe_0_8_35 Enable IPv6 for this service
غزینه next را بزنید. P-Link Oevice Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Url Filter Quality of Service Routing DNS	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet(PPPoe علل شده و * ward of the service of th
غزینه next را بزنید. Clink Oevice Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Url Filter Quality of Service Routing DNS DSL	در این قسمت طبق تصویر زیر گزینه (PPP over Ethernet (PPPoe فعال شده و * WAN service tops: Opp over Ethernet (PPPoe) P PP over Ethernet (PPPoe) Bridging Inter Service Description: ppoe_0.8_35 Inable IPv6 for this service



evice Info	PPP Username and P	assword			
Advanced Setup	PPP usually requires tha	t you have a use	er name ar	id password to	establish you
Layer2 Interface					
ATM Interface				-	
WAN Service	PPP Username:	2188888888		_	
LAN	PPP Password:	****			
NAT	PPPoE Service Name:				
Security	Authentication Method:	AUTO		•	
Parental Control	NAT Public In Address	Automatic	T		
Url Filter	HAT CODIC ID MODIC20	atomatio			12
Quality of Service	Dial on demand (v	vith idle timeout	timer)		
Routing					k
DNS					
DSL	enable manual MT	11 set			
UPnP		0.000			
حله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدى جدولى	در دو مرحله ب
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدی جدولی	در دو مرحله ب
حله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدی جدولی	در دو مرحله ب
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدی جدولی	در دو مرحله و
حله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدی جدولی	در دو مرحله و
طه گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدی جدولی	در دو مرحله و
حله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدی جدولی	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدی جدولی	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدى جدولى	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدی جدولی	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدى جدولى	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدی جدولی	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدى جدولى	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدى جدولى	در دو مرحله و
عله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شکا	بعدى جدولى	در دو مرحله و
حله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدى جدولى	در دو مرحله و
حله گزینه next را بزنید	ده می شود که در هر دو مر-	ل زیر نمایش دا	مانند شک	بعدى جدولى	در دو مرحله و



Device Info Advanced Setup Layer2 Interface ATM Interface	Default gateway interface list can have multiple WAN interfaces served as system default gateways but only one will be u priority if the WAN interface is connected. Priority order can be changed by removing all and adding them back in again.
WAN Service LAN	Selected Default Available Routed WAN Gateway Interfaces Interfaces
NAT Security Parental Control Url Filter Quality of Service Routing DNS	-> <
DSL UPnP DNS Proxy	• •
ِنت ذخیره گردد.	و در اخر جدول زیر را مشاهده خواهید کرد گزینه Apply/save را بزنید تا تنظیمات اینر
- → C ▲ Not Apps I BOSS BOS	secure 192.168.1.1 S 🖳 سرمایه 🔊 map 📔 BOSS BOSS
	secure 192.168.1.1 S 🔌 سرمایه BOSS BOSS سرمایه WAN Setup - Summary
	secure 192.168.1.1 S I الك سرماية Map I BOSS BOSS WAN Setup - Summary Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP. Connection Type: PPPoE NAT: Enabled Full Cone NAT: Disabled Firewall: Enabled IGMP Multicast: Disabled Quality Of Service: Disabled
C ▲ Not Apps C ▲ Not Apps BOSS BOS Clintk evice Info dvanced Setup Layer2 Interface ATM Interface WAN Service LAN NAT Security Parental Control Url Filter Quality of Service Routing DNS DSL UPNP DNS Proxy	secure 192.168.1.1 S Pape Society and Boost Boost and Connection Type: Boost B

MP-GU-05-01		طيفات مودم ADSL	راهنمای د		C	leh	naG
Basic delta w	ireless			اه مار	. .1. 1:		.1 t
nnly/save کند nnly/save	سير ١١٠٢٠٥٦	م داد طبق تصویر ریز از ه خدد اسام ام فام ا	ی را نیز انجاد ۲ ا داخه اد		عيمات	ست دید ```````````````````````````````````	ل می باید خان ز از
ل درینه hpry/save	د نید و سپس	خود را برای وای قای وار	۲ اسم دلخواه		فسمت	د و در	حاب تماني
	at secure 19	2 168 1 1					بزىيد.
		A 12 000010					
🔛 Apps 🛛 📔 BOSS BC	سرماية 🛄 ٥٥٥	S map 📔 BOSS B	USS				
Link							
evice Info	Wireless -	- Basic					
dvanced Setup /ireless	This page a channel set	llows you to configure basic fea based on country requirements	tures of the wire	less LAN	interface	e. You car	n enable or o
Basic	Click "Apply	//Save" to configure the basic w	ireless options.				
Security	🗷 Ena	ble Wireless					
MAC Filter Wireless Bridge	Hid	e Access Point					
Advanced		ate Teeleties					
Station Info		nts Isolation					
lagnostics lanagement	Ena Ena	ble Wireless Multicast Forwardi	ng (WMF)				
3	SSID:	ASRETELECOM					
	BSSID: Country:	UNITED STATES				Ŧ	
	Max Client	s: 16					
	Wireless .	Guest/Virtual Access Point					
	Enabled	SSID	Hidden	Isolate Clients	Enable	Max	BSSID
	0	DLink0_Guest1			0	16	N/A
		DLink0_Guest2	0	0	8	16	N/A
		DLink0_Guest3				16	N/A
	13				06 - 1	8 8	50/
	Apply/Sa	VA					
	AbbiA/29	VC					

حال این بار از مسیر Wireless زیر شاخه security را انتخاب نموده و طبق تصویر زیر Wireless رمز authentication رمز authentication را در حالت WPA/WAPI Passphrase قرار داده و در قسمت

— صفحه65 –

لیسی و علائم وارد نمائید و در آخ ← → C ▲ Not secure 192.168 سرهایه یے Apps ایے BOSS	ه و اعداد انگ 1.1 map ا BOS	عاً تلفیقی از حروف s BOSS	کاراکتر و ترجی ہ	خواه خود را شامل حداقل ۸ ینه Apply/save را بزنید.
🗧 🔶 C 🛕 Not secure 192.168. اسرمایه 🏨 BOSS BOSS 🗎 سرمایه 🍣	1.1 map 📔 BOS	S BOSS		
Apps 📔 BOSS BOSS الا الم	map 📔 BOS	S BOSS		
Apps 📔 buss buss 🔤 👽	map 1 <u>8</u> BOS	3 5033		
PLINK				
Device Info Add Clie Advanced Setup Wireless	ent (This feature	is available only when WP Push-Button P	A-PSK, WPA2 PSK or OP IN Add Enrolee Help	YEN mode is configured)
Basic Security Set WPS	S AP Mode	Unconfigured T		
Wireless Bridge Advanced	P (Configure all s	ecurity settings with an ex Push-Button P	ternal registar) IN Config AP	
Station Info Device Diagnostics	PIN	20172527	Help	
Management Manual Set	up AP			
You can set t specify whet Click "Apply/	the network auth her a network ke Save'' when done	entication method, selectir y is required to authentica a.	ig data encryption, ie to this wireless netwo	ork and specify the encryption strength.
Select SSID:		ASRETELECOM •		
Network Aut	hentication:	WPA-Personal •	Auto 🔻	
WPA/WAPI p WPA Group f	assphrase: Rekey Interval:	0	Click here to disp	lay
WPA/WAPI E	Encryption:	TKIP+AES ¥		
		Apply/Save		

در صورتی که هنوز آنلاین نشده اید طبق تصویر زیر از مسیر Management زیر شاخه Reboot را انتخاب نموده و گزینه Reboot در وسط صفحه را بزنید تا مودم با تنظیمات جدید مجدد راه اندازی شود.

— صفحه66 –





راهنمای تنظیمات مودم ADSL



192.168.1.1/login.htm 1 **NDNE** el Name admin گزینه setup را زده و از سمت چپ منوی باز شده منوی wan و زیر منوی wan را انتخاب کنید پس در قسمت Vpi:8و در قسمت vci:35 را وارد کنید در قسمت encryption گزینه ی LLC را انتخاب کنید بخش نام کاربری و رمز عبور که از شرکت دریافت کرده اید را تکمیل کنید.

- صفحه69



192.168.1.1/mdm.htm	197	and the second sec	Sec.
	TREODOCT	150Mbps Wireless N	AD5L 2/2+ Modem Router
Status.		Jervice Firenal	TEW-719BRM
- NO	Channel Configuration This paper is cherch configure the p	warreters to the Galacti is evaluer modes at use h	Die Margele-Router Nate When
• WAN	Consections of Prints and Prints	ny is Manual, the Canted and Discover bulls	t will be inselted
Auto PAC	Densus moute serection.	Auto * Specified	S. Constant
+ A1M	VPL B	6 VOL 56	
100	Exceptions	* LLC © VC Max	
- ULAN	Enable KARP, P	C.	
()	12. A	Contraction of the second	Star 1
	User Name: 3112334000	8 Passent -	- °?? .
1970	Type: Continuous +	de Me Tane (mil)	
			Sec.
	Type	Fixed IP DICP	
1.1	-10. Co		- Con
			م أمّ النائين الم
ن صفحه رو پاک کنید	بنز است که کانکشن های پاییز	، طبق مراحل د در سده به	رجيحا قبل از ساحت كالكشن
	پیش فرض حذف شود.	ده شد که کلیه تنظیمات	ِ طریق گزینه ای که نشان دا
	704	σėσ	FC

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



92 168 1 Linder Hon	
A CARLEN IN CONTRACTION	
C LAN	Channel Moder PPPoE • Enable SAPT &
WLAN	Easter KARP, D. Age
	PPP Settings
	Daier Name: 3112334000 Passwort:
	Type: Continuous • Mile Time (min)
	WAR IP Settings
	Type: Fixed P * DHCP
	Local IP Address: Remote IP Address:
	President Contraction of the second sec
	Lander Forder Contraction Contraction Contraction Contraction
	Connect Disconnect Add Modify Delete Undo Refresh
	Current ATM VC Table
	Select inf Blode VPI VCI Incap BAPT KIMP Dioute IP Addr Remote IP Retillash UserName Status Edit
ود قسمت ۱۱ برای تغیی	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو
ود قسمت ۱۱ برای تغیی کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وابرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می
ود قسمت ۱۱ برای تغیی کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می ADDLX مربع
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کلب	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کلب	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کلب	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغیی کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغییر کنید در پایان رو کل	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغیی	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغیی	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغیی	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغیی	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.
ود قسمت ۱۱ برای تغیی	مرحله ی بعد به قسمت ۹ رفته روی گزینه ۱۰ کلیک کنید تا صفحه پایین نمایان شو وایرلس شماست که به دلخواه انتخاب میکنید و از پایین صفحه ذخیره می APPLYکلیک می کنید.



192.168.1.1/index.htm		6	The .	
🔍 🔕 TREN	DNET	150Mbps Wirel	ess N ADSL 2/2+ Modem Router TEW-7196RM	
Status Wizard	Wreless Basic Settings	Service Firewall	Maintenance	
• WAN	This pape is used to configure the parts	nations for your windows colours.		
9 WLAN	East	24 GH2 (8+G+N) *	Sec.	
10 + Basic	Bole			
* Security	550	A SRETELECOM	1	
e Alicens Control Lint	Channel Width:	anag +		
> Advisord	Control Selectionst.	Veser *		
	- Say .		Sec.	
	Channel Number	Auto Current Channel	"	
and the second	Rado Power (Percent)	102% ·		
100	Aug. (2000)	la.		
			- 95 m	
ید تا به صفحه امنیتی وای فای	گزینه ۱۳ کلیک میکن	ورد وایرلس که روی	له اخر تنظیمات تنظیمات پس	مرح
د را به دلخواه از ۸ کاراکتر به بالا	در قسمت ۱۵ رمز خو	صوير انتخاب كنيد و	د حالا قسمت ۱۴ رو همانند <mark>،</mark>	بروي
			. کنید و ذخیره کنید (۱۶)	ی وارد
OMP-GU-05-01

راهنمای تنظیمات مودم ADSL







AP-GU-05-01	راهنمای تنظیمات مودم ADSL	HelmaGo
← → C ²	htm 👓 🛛 🏠 🔍 netis	→ <u>v</u> m/ co ≡
	ADSL Router Login	
	User Name: guest Password:	
	Login Reset	
	را انتخاب نمایید.	ر صفحه زیر گزینه Start
netis		
Status Quitit Mart	Setup Advanced Service F	rewall Maintenance
Quick Start Onick Start	This Modem Router is ideal for home networking and small business net you to configure the Modem router to connect to your ISP (Internet Service)	working. The 'Quick Start' wizard will guide e Provider).
	START EXIT	
	را انتخاب نمایید	ر صفحه زیر گزینه Next ،

OMP-GU-05-01

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



Status Ourien M	art Setup	Advanced	Service	Firewall	Maintenanc
	Quick Start				
Quick Start	The Wizard will guide	you through these fo	ur quick steps. Begin I	by clicking on NEXT	
> Quick Start	Step 1. PVC Auto Sear	rching			
	Step 2. Set your Interne	et connection			
	Step 3. Wireless netwo	ork configuration			
	Step 4. Save settings of	of this ADSL Router			
این تنظیمات <mark>در</mark> شبکه	NEXT EXIT شركت انتخاب نماييد.	را مطابق اعلام	زينه مورد نظر ,	5 DSL-Set	ر صفحه ting
این تنظیمات در شبکه netis	مركت انتخاب نماييد.	را مطابق اعلام	زینه مورد نظر . VP می باشد.	⁵ DSL-Set I=8 , VCI=	ر صفحه ting صر تلکام 35
این تنظیمات در شبکه netis Status	۲ انتخاب نمایید. هرکت انتخاب نمایید. Setup	را مطابق اعلام Advanced	زینه مورد نظر ر VP می باشد. Service	≤ DSL-Set I=8 , VCI= Firewall	ر صفحه ting صر تلکام 35 Maintenance
این تنظیمات در شبکه netis status	المركت انتخاب نماييد. Setup Quick StartDSL S	را مطابق اعلام Advanced	زینه مورد نظر . VP می باشد. Service	≶ DSL-Set I=8 , VCI= Firewall	ر صفحه ting صر تلکام 35 Maintenance
این تنظیمات در شبکه netis Status ماها ه	دیر کت انتخاب نمایید. Setup Quick StartDSL S Enable PVC Auto Searc	مطابق اعلام م Advanced etting	زینه مورد نظر . VP می باشد. Service	≤ DSL-Set I=8 , VCI= Firewall	ر صفحه ting صر تلکام 35 Maintenance
این تنظیمات در شبکه netis Status میرو بر Quick Start > Quick Start	دیر کت انتخاب نمایید. Setup Quick StartDSL S Enable PVC Auto Search PVC Auto Search Resu	مطابق اعلام م Advanced etting ch:	زینه مورد نظر . VP می باشد. Service	≶ DSL-Set I=8 , VCI= Firewall	ting ر صفحه صر تلکام Maintenance
این تنظیمات در شبکه nettis Status عند الم	دین این بایید. شرکت انتخاب نمایید. Setup Quick StartDSL S Enable PVC Auto Search PVC Auto Search Resu VPI:	را مطابق اعلام م Advanced etting دh: ا	زینه مورد نظر . VP می باشد. Service	≤ DSL-Set I=8 , VCI= Firewall	ting ر صفحه صر تلکام Maintenance

در صفحه ISP Connection Type نوع اتصال به شبکه را انتخاب نمایید. چنانچه قصد دارید مودم به صورت اتوماتیک وصل شود گزینه PPPoE/PPPoA را انتخاب و یا می خواهید خود شما به صورت دستی به اینترنت

— صفحه76 -

www.asretelecom.com

OMP-GU-05-01

راهنمای تنظیمات مودم ADSL

Helma Gostar FCP

وصل شويد گزينه Bridge Mode را انتخاب نماييد. ددقت نماييد با انتخاب Bridge Mode تلفن همراه و تبلت شما قادر به اتصال به اينترنت نمى باشند.

Status Quick Start	Setup Adva	inced Service	Firewall	Maintenance
	Quick StartISP Connec	tion Type		
Quick Start	Select the Internet connection	type to connect to your ISP. Click I	IEXT to continue	
Quick Start	O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain	a IP address automatically fro	om your ISP.
	O Static IP Address	Choose this option to set sta	ic IP information provided to	ou by your ISP.
	PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISF	uses PPPoE/PPPoA. (For m	ost DSL users)
	O Bridge Mode	Choose this option if your ISF	uses Bridge Mode.	
	BACK NEXT EXIT			
I P	IM(\mathbf{O}	
			F	C
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را	ت چنانچه در قسمت	در این قسمت
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ن چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و ر	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ت چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی
، کرده باشید نام کاربری و	PPPoE/PPPo انتخاب	A قبل نوع کانکشن را مشخص وارد نمایید.	ی چنانچه در قسمت از شرکت را در کادر	در این قسمن عبور تحویلی

راهنمای تنظیمات مودم ADSL



Quick Start	Setup Ad	dvanced Service	Firewall	Maintena
	Quick StartPPPoE/F	PPoA		
Start	Enter the PPPoE/PPPoA in	formation provided to you by your ISF	Click NEXT to continue	
tart	Username:	، کاربری دریافتی از شرکت	u	
	Password:	ىز عبور دريافتى از شركت	u	
	Connection Type :	PPPoE LLC V		
	BACK NEXT E	хіт		
-				
Access Poin	را انجام دهید. حالت t	ا تنظيمات وايرلس مودم	Vireless Setti	سمت ng
ىم وايرلس و ast	SSI .نشان دهنده اس	مودم شما می باشد D	ې بودن وايرلس	يا خاموش
j c j i j	ممده شما می داشد.	ده مخف دودن زاه ماد اس	دهنده مخف را ع	
	ل مودم شمه می باشد.	ہم ماضی بوتن ہے وایر سر	الملكاة لتأصلي يأط	
لامتهای خاص را	یتر حروف و اعداد و عا	رمز عبور حداقل ۸ کاراک	Password	درقسمت
لامتهای خاص را tis	یتر حروف و اعداد و عا	رمز عبور حداقل ۸ کاراک	Password	درقسمت
لامتهای خاص را tis *	نتر حروف و اعداد و عا Setup Adva	رمز عبور حداقل ۸ کاراک anced Service	Password	درقسمت Maintenan
لامتهای خاص را tis	یتر حروف و اعداد و عا Setup Adva Quick StartWireless S	رمز عبور حداقل ۸ کاراک anced Service	Password	درقسمت Maintenan
لامتهای خاص را 18: سر میس	یتر حروف و اعداد و عا Setup Adva Quick StartWireless S You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue.	رمز عبور حداقل ۸ کاراک anced Service etting ess, change the Wireless SSID and A	Password Firewall uthentication type in this	در قسمت Maintenan page.
لامتهای خاص و 15	یتر حروف و اعداد و عا Setup Adva Quick StartWireless S You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point:	مرز عبور حداقل ۸ کاراک anced Service etting ess, change the Wireless SSID and A	Password Firewall uthentication type in this	در قسمت Maintenan page.
لامتهای خاص ر 15 دست ا	یتر حروف و اعداد و عا Setup Adva Quick StartWireless S You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID:	مرز عبور حداقل ۸ کاراک anced Service etting ess, change the Wireless SSID and A @ Activated Deactivated ASRETELECOM	Password Firewall uthentication type in this	در قسمت Maintenan page.
لامتهای خاص ر 15	یتر حروف و اعداد و عا Setup Adva Quick StartWireless S You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID: Broadcast SSID:	anced کاراک Anced Service etting ess, change the Wireless SSID and A Activated Deactivated ASRETELECOM (© Yes) No	Password Firewall uthentication type in this	درقسمت Maintenan
لامتهای خاص 15	Setup Adva Setup Adva Quick StartWireless S You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID: Broadcast SSID: Authentication Type :	anced کاراک Anced Service etting ess, change the Wireless SSID and A Activated Deactivated ASRETELECOM آو Yes اله WPA-PSK/WPA2-PSK	Password Firewall uthentication type in this	درقسمت Maintenan
لامتهای خاص ر is: out tot	Setup Adva Quick StartWireless S You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID: Broadcast SSID: Authentication Type : Password:	مرز عبور حداقل ۸ کاراک anced Service etting ess, change the Wireless SSID and A O Activated O Deactivated ASRETELECOM O Yes No WPA-PSKWPA2-PSK WPA-PSKWPA2-PSK (Please Hexadecimal characters betweenergy)	Password Firewall uthentication type in this is a enter ASCII characters be en 8 and 64.)	درقسمت Maintenand page.
لامتهای خاص را aute aut art	Setup Adva Setup Adva Quick StartWireless State Adva You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID: Broadcast SSID: Authentication Type : Password: Extra to the state	مرز عبور حداقل ۸ کاراک anced <u>Service</u> etting ess, change the Wireless SSID and A Opeactivated ASRETELECOM Opeactivated	Password Firewall uthentication type in this e enter ASCII characters be en 8 and 64.)	لدرقسمت Maintenand page.
klars since and	Setup Adva Setup Adva Quick StartWireless State Adva You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID: Broadcast SSID: Authentication Type : Password: Extr	مرز عبور حداقل ۸ کاراک anced <u>Service</u> etting ess, change the Wireless SSID and A © Activated Obeactivated ASRETELECOM © Yes ONo WPA-PSKWPA2-PSK WPA-PSKWPA2-PSK (Please Hexadecimal characters betwe	Password Firewall uthentication type in this p e enter ASCII characters b en 8 and 64.)	ل درقسمت Maintenand page.
klars curck sure art	Setup Adva Setup Adva Quick StartWireless State Adva You may enable/disable Wirele Click NEXT to continue. Access Point: SSID: Broadcast SSID: Authentication Type : Password: Ext	مرز عبور حداقل ۸ کاراک anced <u>Service</u> etting ess, change the Wireless SSID and A O Activated Deactivated ASRETELECOM O Yes No WPA-PSKWPA2-PSK VPA-PSKWPA2-PSK (Please Hexadecimal characters betwe	Password Firewall uthentication type in this is e enter ASCII characters bi en 8 and 64.)	در قسمت Maintenan page.

OMP-GU-05-01	راهنمای تنظیمات مودم ADSL	HelmaGostar
		در صفحه زیر Next را بزنید.
netis		
Status Quick Stats	Setup Advanced Service	Firewall Maintenance
	Quick Start Completed!!	
 Quick Start Quick Start 	The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes of settings.	or mistakes. Click NEXT to save the current
	BACK NEXT EXIT	
	ا بزنید. اکنون مودم شما تنظیم شد.	در صفحه زیر گزینه Close ر
netis		
Status Durck-brank	Setup Advanced Service	Firewall Maintenance
	Quick Start Completed!!	
Quick Start Quick Start	Saved Changes!	
	CIOSE	
	صفحه79	
www.asretelecom.com		